B6, A104 Seminarraum

Übersicht Medientechnik

UNIT UNIVERSITÄTS-IT MANNHEIM



Frontansicht

Raum-Info

- 28 Sitzplätze
- Fläche: 76,39m²
- Fensterfront Nord-/Westseite
- 1.OG, Fahrstuhl vorhanden
- LAN/WLAN verfügbar



Anschlussfeld und Bedienfeld



Raumansicht

B6, A104 Seminarraum



Anschlussfeld



Tastenbedienfeld



Beamer



Lautsprecherschalter

Multimediale Ausstattung B6 A 1.04

Die technische Bedienung im Raum erfolgt über das Tastenfeld im Brüstungskanal Fensterseite links

Beamer: **Der Beamer wird über die ON /Off Tasten auf dem Tastenfeld ein und ausgeschaltet.**

Laptop: **Ein Laptop kann am VGA Kabel im Brüstungskanal angeschlossen werden. Für analog VGA muss auf dem Tastenfeld die Bildquelle Laptop gewählt werden.**



Für digital HDMI kann ein eigenes Kabel im Anschlussfeld auf die HDMI Buchse eingesteckt werden. Auf dem Tastenfeld bitte die Bildquelle HDMI auswählen.



(bestes Ergebnis für Laptop/PC immer mit 1280 x 800)

Evtl. muss der Ausgang Ihres Laptops freigeschaltet werden. Dies erfolgt in der Regel über die Tastenkombination Taste FN (gedrückt halten) + F5, F10,… (ein Monitorsymbol ist auf der entsprechenden Taste abgebildet). Oder über die Windows Taste + P Bildschirm doppelt auswählen

Audio: **Für analog Ton kann ein eigenes Audiokabel im Anschlussfeld auf die Miniklinkenbuchse über dem VGA Anschluss eingesteckt werden. Bei Verwendung von HDMI ist kein zusätzliches Audiokabel erforderlich. Die Lautsprecher schalten Sie im Brüstungskanal ein.**
Die Lautstärkeregelung erfolgt über das Tastenbedienfeld. Aktivieren Sie bei Bedarf unter Lautsprecher als Wiedergabegerät Kopfhörer, bzw. bei Verwendung von HDMI HDMI (Projektor).

Hotline: **Hotline-Nummer: -2001 oder mmproblem@rz.uni-mannheim.de**

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert: 19. Mai 2026