Gebäude B6 27-29 Raum C 4.01

Übersicht Medientechnik

UNIT UNIVERSITÄTS-IT MANNHEIM



Raumansicht nach vorne.

Raum-Info

- Kleiner Seminarraum mit loser Bestuhlung
- 12 Sitzplätze
- Fläche: 30,17m²
- Fensterfront Südwest-Seite
- 4. OG, Aufzug vorhanden
- HDMI- und VGA- Anschlüsse
- WLAN verfügbar



Ansicht nach hinten

Bedienungsanleitung wie sie auch auf dem Dozententisch vorzufinden ist



Bedienung Jalousien



Bedienfeld: Beamer An/Aus laut /leise sowie Quellenauswahl

Bedienfeld Beamer



Anschlussfeld

Anschlussfeld Audioklinke, VGA und HDMI

Gebäude B 6, 27-29 Raum C 401

Anleitung Medientechnik

Der Anschluss der Geräte und die Bedienung des Projektors erfolgen über das Anschluss- und Bedienfeld im Brüstungskanal Fensterseite links vorne. Dort befinden sich auch die Schalter für die Jalousien.
Die Taste für Licht finden Sie links neben der Tür.



Klinke
VGA
HDMI

Beamer An/Aus
VGA
Lautstärke
HDMI



Projektor

Mit ON/OFF wird der Projektor ein- beziehungsweise ausgeschaltet. Nach dem jeweiligen Tastendruck blinkt der Knopf für ca. 10 Sekunden und signalisiert die Aufwärm- bzw. Abkühlphase. Während dieser Zeit kann keine weitere Taste gedrückt werden.



Jalousie

Licht



Laptop Anschluss

Um Ihr Gerät (Notebook/Tablet ggfls. mit Adapter) anzuschließen stehen ein HDMI- und VGA-Anschluss zur Verfügung, **passende Kabel werden im Raum nicht zur Verfügung gestellt**, da es zu oft beschädigt oder entwendet wird. Es kann aber in der Medientechnik Ausleihe in B6, 30-32 Raum 407 dauerhaft ausgeliehen werden.

Je nach verwendetem Anschluss, wählen Sie HDMI oder VGA auf dem Bedienfeld.

Audio

Wenn ein Gerät über HDMI angeschlossen ist, wird der Ton mit dem HDMI-Kabel automatisch übertragen. Beim Anschluss über VGA ist die Verwendung eines zusätzlichen Kabels notwendig (Stereoklinke 3,5mm, bitte selbst mitbringen). Die Regelung der Lautstärke erfolgt über die Tasten VOL + und VOL - . Falls Sie nur Ton, z.B. von einem MP3 Player wiedergeben möchten, müssen Sie trotzdem den Projektor einschalten und VGA wählen.

Nach der Präsentation

Bitte den Projektor **ausschalten**. Beim Verlassen des Raumes auch das Licht ausschalten. **Danke!**

Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht?
Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001**
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den IT-Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

Für Probleme mit der Raumtechnik (Heizung, Lüftung, Licht, Steckdosen, Fenster) sind die Hausmeister zuständig. Kontaktieren Sie bitte die Pforte (24/7): **0621-181-1110**

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert: 27. Juli 2026