L15, 14 B 101 Seminarraum

Übersicht Medientechnik

UNIT UNIVERSITÄTS-IT MANNHEIM




Frontansicht

Raum-Info

- 16 Sitzplätze
- Fläche: 51,06m²
- Fensterfront West-Nordwestseite
- 1.OG
- LAN/WLAN verfügbar



Raumansicht



Dozententisch

L15, 14 B 101 Seminarraum

UNIT UNIVERSITÄTS-IT MANNHEIM



Medientechnik



Bedienfeld



Anschlüsse



Schalter für Lautsprecher

Gebäude L15,14 Raum B 101

Anleitung Medientechnik

Die Bedienung des Projektors erfolgt über das Bedienfeld im Brüstungskanal rechts.

Der Anschluss ihres Endgeräts an die Projektion erfolgt über die Kabel auf dem Pult.





Beame An/Aus
Quellenauswahl
Lautstärkeregelung

HDMI

USB-C

LAN

Projektor

Der Projektor wird mit den Tasten BEAMER ON und BEAMER OFF ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

Nach dem jeweiligen Tastendruck blinkt der Knopf für ca. 10 Sekunden und signalisiert die Initialisierungs- bzw. Abschaltphase. Während dieser Zeit kann keine weitere Taste gedrückt werden.

Laptop Anschluss

Um Ihr Gerät (Notebook/Tablet ggfls. mit Adapter) anzuschließen stehen ein HDMI- und USB-C-Anschluss zur Verfügung. Je nach verwendetem Anschluss, wählen Sie HDMI oder USB-C auf dem Bedienfeld.

Ausgang am Notebook aktivieren	WIN: Windows + P > Duplizieren oder Erweitern MAC: Einstellungen > Displays > Spiegeln oder Erweitern

Audio

Für die Tonwiedergabe ist der Raum mit Lautsprechern ausgestattet. Die Regelung der Lautstärke erfolgt über die Tasten Vol- bzw. Vol+ am Bedienfeld. Der Ton wird automatisch über den HDMI- oder USB-C Anschluss mit übertragen. Für reine Tonwiedergabe kann zusätzlich ein **eigenes** Audiokabel (3,5mm Klinke) benutzt werden.

Nach der Präsentation

Bitte den Projektor ausschalten. Beim Verlassen des Raumes auch das Licht ausschalten. Danke!

Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht?
Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001**
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den IT-Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

Für Probleme mit der Raumtechnik (Heizung, Lüftung, Licht, Steckdosen, Fenster) sind die Hausmeister zuständig. Kontaktieren Sie bitte die Pforte (24/7): **0621-181-1110**

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert: 19. Mai 2026