Gebäude L 9, 1-2 Raum 001



Raum-Info


- Hörsaal mit fester Bestuhlung
- 71 Sitzplätze
- Fläche: 81,78 m^2
- Ein HDMI- USB-C- sowie Klinke-Kabel sind auf dem Pult vorhanden.
- LAN/WLAN verfügbar



Raumansicht nach vorne. Links seitlich im Brüstungskanal das Bedienfeld, links vorne das Anschlussfeld

Ansicht nach hinten

Bedienungsanleitung wie sie auch rechts auf dem Pult vorzufinden ist



Ansicht Pult



LAN HDMI USB-C Klinke

Tastenbedienfeld Projektor auf dem Pult





Bedienung Licht und Jalousie auf dem Pult

Medientechnikschränke

Hörsaal-PC



Mikrofon



Gebäude L 9, 1-2 Raum 001

Anleitung Medientechnik

Die Bedienung der Geräte erfolgt über das Bedienfeld rechts oben im Pult.
Selbst mitgebrachte Geräte schließen Sie am Kabelbaum auf dem Pult an. Das Licht und die Jalousien steuern sie über das Bedienfeld daneben.

Bedienfeld



Kabelbaum auf dem Pult



Licht & Jalousien



An/Aus Lautstärke Quellenwahl HDMI USB-C Audio LAN Licht Jalousien

Projektor

Mit **BEAMER ON/OFF** wird der Projektor ein- beziehungsweise ausgeschaltet. Nach dem jeweiligen Tastendruck blinkt der Knopf für ca. 10 Sekunden und signalisiert die Aufwärm- bzw. Abkühlphase. Während dieser Zeit kann keine weitere Taste gedrückt werden.

Hörsaal PC

Der Hörsaal-PC befindet sich im rechten Schrank. Wählen Sie auf dem Bedienfeld **Hörsaal-PC** aus. Die Anmeldung in Windows erfolgt automatisch.

Laptop Anschluss

In diesem Raum stehen eine **HDMI**- und eine **USB-C Schnittstelle** zur Verfügung. Sie können dort ihr eigenes Gerät (Laptop oder Tablet, ggfls. mit entsprechendem Adapter) am jeweiligen Kabel auf dem Pult anschließen. Drücken Sie dann auf **HDMI** oder **USB-C**. **Das beste Ergebnis erzielen Sie mit 1920x1080!**
Wenn kein Bild übertragen wird, müssen Sie den Ausgang von Ihrem Laptop aktivieren. Unter Windows drücken Sie "Windows" + P, dann "Duplizieren" oder "Erweitern" auswählen. Beim Mac gehen Sie über Einstellungen > Displays > Extron und wählen dann "Spiegeln" oder "Erweiterte Darstellung".

Mikrofon/Audio

Das Mikrofon befindet sich im linken Schrank unter dem Pult. Zum Ein-/Ausschalten bitte die **Taste On/Off zwei Sekunden drücken**. Mit dem **Mute-Schalter** auf der Oberseite kann der Ton kurzzeitig Stumm geschaltet werden. Nach der Nutzung den Taschensender **unbedingt fest in die Ladeschale drücken (grüne Markierung beachten!)**, bis die **LED leuchtet**.
Der Ton vom Laptop wird bei HDMI und USB-C automatisch mit übertragen. Optional kann auch der Klinkenanschluss 3,5mm verwendet werden. Die Regelung der Lautstärke erfolgt über den **Drehregler** am Tastenbedienfeld. Falls kein Ton zu hören ist, wählen Sie an ihrem Gerät als Ausgabe bitte "Extron" aus und stellen die Lautstärke sowohl in der Anwendung (z.B. VLC-Player), als auch im Betriebssystem (allgemeiner Lautstärkeregler) hoch.



Nach der Präsentation

Bitte Projektor **ausschalten**. Beim Verlassen des Raumes auch das Licht. **Danke!**

Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht?
Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001**
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den IT Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

Für Probleme mit der Raumtechnik (Heizung, Lüftung, Licht, Steckdosen, Fenster) sind die Hausmeister zuständig. Kontaktieren Sie bitte die Pforte (24/7): **0621-181-1110**

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert: 11. Mai 2026