Gebäude L 9, 1-2 Raum 409



Raumansicht nach vorne. Links im Brüstungskanal das Bedien- und Anschlussfeld, sowie der Schalter für die Lautsprecher

Raum-Info

- Kleiner Besprechungsraum mit loser Bestuhlung
- 22 Sitzplätze
- Fläche: 47,73m²
- Fensterfront Südostseite
- 4.OG, Fahrstuhl vorhanden, Rollstuhllift zum Fahrstuhleingang im Hinterhof (ecUM Freischaltung notwendig)
- Ein HDMI-Kabel muss selber mitgebracht werden
- LAN/WLAN verfügbar



Ansicht nach hinten

Bedienungsanleitung wie sie auch im Raum neben der Projektionsfläche an der Wand vorzufinden ist



Anschluss- und Bedienfeld für den Projektor im vorderen linken Brüstungskanal.

Schalter für das Lautsprechersystem

Leistungsstarker Beamer




Schalter für Jalousie hinten rechts im Brüstungskanal



Gebäude L 9, 1-2 Raum 409

Anleitung Medientechnik

Der Anschluss der Geräte und die Bedienung erfolgen über das Anschluss- und Bedienfeld im Brüstungskanal links der Leinwand.



Projektor

Mit BEAMER ON/OFF wird der Projektor ein- beziehungsweise ausgeschaltet. Nach dem jeweiligen Tastendruck blinkt der Knopf für ca. 20 Sekunden und signalisiert die Aufwärm- bzw. Abkühlphase. Während dieser Zeit kann keine weitere Taste gedrückt werden.

Laptop Anschluss

In diesem Raum steht nur eine HDMI-Schnittstelle zur Verfügung. Sie können dort ihr eigenes Gerät (Laptop oder Tablet mit entsprechendem Adapter) über ein (selbst mitgebrachtes!) HDMI-Kabel an der Buchse im Brüstungskanal anschließen. Drücken Sie dann auf HDMI. Das beste Ergebnis erzielen Sie mit 1920x1080!

Wenn kein Bild übertragen wird, müssen Sie den Ausgang von Ihrem Laptop aktivieren. Unter Windows drücken Sie “Windows“ + P, dann “Duplizieren“ oder “Erweitern“ auswählen. Beim Mac gehen Sie über Einstellungen > Displays und wählen dann “Spiegeln“ oder “Erweiterte Darstellung“.

Audio

Um den Ton eines Videos, einer Präsentation oder von Zoom wiederzugeben bitte die Lautsprecher mit dem Schalter einschalten (Kontrollleuchte leuchtet). Der Ton wird mit dem HDMI-Kabel automatisch übertragen. Die Regelung der Lautstärke erfolgt über die Tasten VOL - und VOL +. Falls kein Ton zu hören ist, wählen Sie an ihrem Gerät als Ausgabe bitte “Epson PJ“ aus und stellen die Lautstärke sowohl in der Anwendung (z.B. VLC Player, YouTube, Zoom etc.), als auch im Betriebssystem (allgemeiner Lautstärkeregler) hoch.

Nach der Präsentation

Bitte Projektor und Lautsprecher ausschalten. Beim Verlassen des Raumes auch das Licht.
Danke!

Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht? Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001**
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den
IT Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert: 13. Mai 2026