Gebäude L 9, 7 Raum 509



Raumansicht nach vorne. Links im Brüstungskanal das Bedien- und Anschlussfeld, sowie der Schalter für die Lautsprecher

Raum-Info

- Kleiner Besprechungsraum mit loser Bestuhlung
- 15 Sitzplätze
- Fläche: 41,25m²
- 5.OG, Fahrstuhl vorhanden,
- ein HDMI-Kabel muss selber mitgebracht werden
- LAN/WLAN verfügbar



Ansicht nach hinten

Bedienungsanleitung wie sie auch im Raum neben der Projektionsfläche an der Wand vorzufinden ist









Bedien- und Anschlussfeld für den Projektor im vorderen Bereich der Fensterfront

Schalter für das Lautsprechersystem

Leistungsstarker Beamer



Lautsprecher



Gebäude L 9, 7 Raum 509

Anleitung Medientechnik

Der Anschluss der Geräte und die Bedienung erfolgen über das Anschluss- und Bedienfeld im Brüstungskanal links der Leinwand.



Projektor

Mit BEAMER ON/OFF wird der Projektor ein- beziehungsweise ausgeschaltet. Nach dem jeweiligen Tastendruck blinkt der Knopf für ca. 20 Sekunden und signalisiert die Aufwärm- bzw. Abkühlphase. Während dieser Zeit kann keine weitere Taste gedrückt werden.

Laptop Anschluss

In diesem Raum steht Ihnen ein VGA und Audiokabel, sowie eine HDMI-Schnittstelle zur Verfügung. Sie können dort ihr eigenes Gerät (Laptop oder Tablet) anschließen. Drücken Sie dann auf VGA.
Für den HDMI Anschluss nutzen Sie bitte ein (selbst mitgebrachtes!) HDMI-Kabel mit entsprechendem Adapter, welches Sie im Brüstungskanal anschließen. Drücken Sie dann auf HDMI.
Das beste Ergebnis erzielen Sie mit 1920x1080!

Wenn kein Bild übertragen wird, müssen Sie den Ausgang von Ihrem Laptop aktivieren. Unter Windows drücken Sie “Windows“ + P, dann “Duplizieren“ oder “Erweitern“ auswählen. Beim Mac gehen Sie über Einstellungen > Displays und wählen dann “Spiegeln“ oder “Erweiterte Darstellung“.

Audio

Um den Ton eines Videos, einer Präsentation oder von Zoom wiederzugeben bitte die Lautsprecher mit dem Schalter einschalten (Kontrollleuchte leuchtet). Die Lautstärke regeln Sie bitte über Ihren Laptop. Sollten Sie keinen Ton hören, überprüfen Sie bitte die Soundausgabe an Ihrem Gerät.

Nach der Präsentation

Bitte Projektor und Lautsprecher ausschalten. Beim Verlassen des Raumes auch das Licht.
Danke!

Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht? Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001**
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den
IT Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert: 8. Mai 2026