Schloss EO 157

Übersicht Medientechnik

UNIT UNIVERSITÄTS-IT MANNHEIM



Raumansicht nach vorne

Raum-Info

- 43 Sitzplätze
- Fläche: 81,97m²
- Fensterfront Süd-Ostseite
- 1.OG, Fahrstuhl vorhanden
- LAN/WLAN verfügbar



Raumansicht nach hinten




Pultansicht

Schloss EO 157



Vorhandene Anschlüsse



Schublade mit Tastatur und Maus



Tastenbedienfeld



Kamera am oberen Rand des Monitors

Medienschrank mit Hörsaal-PC



Anleitung Medientechnik

Multimediale Ausstattung EO 157

Die multimediale Bedienung im Raum erfolgt über das Tastenbedienfeld auf dem Pult.



Beamer: Einschalten mit der Taste ON, ausschalten mit Off.

PC: Der Hörsaal PC befindet sich im Technikschrank links. Bitte wählen Sie auf dem Tastenbedienfeld Hörsaal PC aus.

Laptop (HDMI oder USB-C):

Die Anschlüsse für HDMI-Laptop und USB-C finden Sie auf dem Pult.

Für **HDMI**  wählen Sie bitte auf dem Tastenbedienfeld HDMI aus.

Für **USB-C**  wählen Sie bitte auf dem Tastenbedienfeld USB-C aus.

Evtl. muss der Ausgang Ihres Laptops freigeschaltet/dupliziert werden.
Dies erfolgt in der Regel über die Tastenkombination + P

Lautstärke: Die Lautstärke Medienton kann mit dem Drehregler auf dem Tastenfeld eingestellt werden.

Hotline Medientechnik:

(0621-181) -**2001** / mmproblem@uni-mannheim.de

Schlüssel: Erhalten Sie an der Pforte Ost oder bei Ihrer Fakultätssekretärin

Multimedia Equipment – English version

Multimedia Equipment EO 157

Multimedia devices in this room can be accessed via the key control panel on the desk.



Projector: Press BEAMER ON to power up the projector and BEAMER OFF to shut it down.

PC: You can find the university computer inside the lockable cabinet on the left side of the desk. Select HÖRSAAL PC on the control panel.

Laptop (HDMI or USB-C):

The HDMI and USB-C connectors can be found **on the desk**.

To use HDMI  press HDMI on the control panel.

To use USB-C  press USB-C on the control panel.

You may have to activate your laptop's video output by hand or duplicate your screen manually. Usually this can be achieved by using the shortcut + P.

Volume: The volume can be adjusted via the rotary knob on the control panel.

Hotline Media technology:

(0621-181) -**2001** / mmproblem@uni-mannheim.de

Keys: can be obtained from the „Hauptpforte" at the main entrance Schloss Ost or from your faculty secretary.

Hybridanleitung

Hybridvorlesung mit integrierter Monitorkamera und integriertem Monitormikrofon

Hierzu starten Sie die entsprechende Videosession (Zoom, BigBlueButton, etc.) auf dem Hörsaal PC. **und fahren die Monitorkamera durch Drücken auf den oberen Rand hoch.**

Für Zoom gibt es ein Icon auf dem Desktop.

Mit Doppelklick wählen Sie auf dem oberen Reiter den Ihnen zugewiesenen Zoomraum, um direkt mit Audio und Video beizutreten.
Möchten Sie per Meeting ID oder persönlichem Link starten, nutzen Sie enter your own meeting.



Das im Monitor integrierte Mikrofon ist für die Zoomsession.

In der Zoomsession selbst gibt es einen Pfeil rechts neben dem Mikrofon



Es öffnet sich folgendes Fenster:

Unter Select a Microphone wählen Sie mit der Standardeinstellung Same as System oder Echo Canceling Speakerphone (S2422HZ) das Monitormikrofon aus.

Unter Select a Speaker wählen Sie mit der Standardeinstellung Same as System oder Extron ScalerD(HD Audio Driver for Display Audio) die Saallautsprecher aus.




In der Zoomsession gibt es eine Pfeil rechts neben Kamera.



Es öffnet sich folgendes Fenster:

Unter Select a camera wählen Sie mit DELL Monitor RGB Webcam die Monitorkamera aus.



Wenn Sie oder weitere Teilnehmer im Raum sich zusätzlich über Laptop/Tablet/Handy in die Session zuschalten möchten, dann ist es zwingend notwendig, dass alle Mikrofone und Lautsprecher dieser Geräte stumm geschaltet sind, um unangenehme Rückkopplungen zu vermeiden.

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert:15. Mai 2026