Schloss O 102 Aula

Übersicht Medientechnik

UNIT UNIVERSITÄTS-IT MANNHEIM




Raumansicht nach vorne



Raumansicht nach hinten


Raum-Info

- Lose bestuhlbarer Raum für Veranstaltungen
- Max. 400 Sitzplätze
- Fläche: 413,40m^2
- Fensterfront Nordseite
- 1.OG, Fahrstuhl vorhanden
- LAN/WLAN verfügbar



Pultansicht

Schloss O 102



Lichtschalter neben Eingangstüren



Vorhandene Anschlüsse



Videoleuchte Vorlesungsaufzeichnung



Anschlüsse für extern Audio und USB-Aufnahme an Rückwand (hinter Leinwand)

Medienschrank mit Hörsaal-PC



Gebäude Schloss Ost, O 102 Aula

Anleitung Medientechnik

Die multimediale Bedienung im Hörsaal erfolgt auf dem Podest über das **Touchpanel** an der Wand links neben dem Technikpult.

Projektion: In der **Menüleiste** oben **Projektor** anwählen. **Mit Haupt- und/oder Nebenprojektor EIN** den/die Projektoren einschalten. Nach der Vorlesung bitte über **AUS** auf dem Touchpanel unter Projektor **Haupt- und/oder Nebenprojektor ausschalten**.

Hörsaal-PC: Der **Hörsaal-PC** befindet sich im **linken Unterschrank, Tastatur und Maus** Darüber auf dem Pult. Schalten Sie den PC mit der Powertaste **ein**. Auf dem Touchpanel wählen Sie unter **Quellen PC-Desktop und unter Ziele den Haupt-** und/oder **Nebenprojektor** aus

Laptop HDMI  **und USB-C** 

In diesem Raum stehen Ihnen zwei **HDMI**- und eine **USB**-C-Schnittstelle zur Verfügung. Sie können dort Ihr eigenes Gerät (Laptop oder Tablet, ggf. mit entsprechendem Adapter) am jeweiligen **Kabel auf dem Pult** anschließen.

Wählen Sie bitte auf dem **Touchpanel** unter **Quellen** je nach Anschluss **HDMI 1, HDMI 2** oder **USB**-C aus. Weisen Sie dies bitte auch unter **Ziele** dem Haupt- und/oder Nebenprojektor zu.

Das beste Ergebnis erzielen Sie mit 1920x1080!

Mikrofon: Die **Mikrofone** befinden sich im **linken Unterschrank** des Pultes. Weitere Mikrofone sind auf Anfrage möglich.
Zum **Ein- und Ausschalten** nutzen die **On/Off-Taste oben** am Funkmikrofon.
Die Lautstärke regeln Sie am Touchpanel für das jeweilige Mikrofon, dass sich In Nutzung befindet.
Nach Gebrauch drücken Sie dieses **unbedingt** wieder **fest** bis zum Einrasten **in die Ladeschale**, bis die LED am Ladegerät leuchtet.

Lautstärke: Der Ton wird von PC sowie Laptop HDMI und USB-C automatisch mit übertragen.
Die Lautstärke aller Quellen wird über das Touchpanel geregelt.
Es wird der Ton der unter Hauptprojektion gewählten Quelle wiedergegeben.

Hotline Medientechnik:

(0621-181) **-2001 /** mmproblem@uni-mannheim.de


Schlüssel: Erhalten Sie an der Pforte Ost oder bei Ihrer Fakultätssekretärin

Für mehr Informationen scannen Sie bitte unseren QR-Code

Hybridvorlesung mit Raumkamera und Saalmikrofon

Hierzu starten Sie die entsprechende Videosession (Zoom, BigBlueButton, etc.) auf dem Hörsaal PC.

Für Zoom gibt es ein Icon auf dem Desktop.
Mit Doppelklick wählen Sie auf dem oberen Reiter den Ihnen zugewiesenen Zoomraum, um direkt mit Audio und Video beizutreten.




Möchten Sie per Meeting ID oder persönlichem Link starten, nutzen Sie enter your own meeting.

Wählen Sie bitte im Menu am Touchpanel Videokonferenz und schalten dann auf Videokonferenz ein. Dadurch startet die Hauptprojektion, auf welche automatisch der Hörsaal PC geschaltet wird. Die Kamera dreht sich zum Pult und die Mikrofonlautstärke wird gesetzt. Bitte nach Vorlesungsende auf Videokonferenz aus.


Damit Ton und Bild für alle Teilnehmer verfügbar sind, muss der Hörsaal PC auf die Hauptprojektion geschaltet sein. Hierzu wählen Sie unter Quellen Desktop PC und unter Zielen Hauptprojektion und TFT Monitor aus, sofern dies nicht automatisch gestartet wurde.

Für die Sprachwiedergabe nutzen Sie bitte das übliche Dozentenmikrofon. Das zweite (sofern im Raum vorhanden) steht für einen zusätzlichen Sprecher zur Verfügung.

In der Zoomsession selbst gibt es einen Pfeil rechts neben dem Mikrofon




Es öffnet sich folgendes Fenster:



Unter Select a Microphone wählen Sie mit der Standardeinstellung Same as System oder Microphone (USB Audio Device) die Dozenten-mikrofone (Vorlesung / Aufzeichnung) aus.

Unter Select a Speaker wählen Sie mit der Standardeinstellung Same as System oder Crestron (Intel…) die Saallautsprecher aus.

Unter Select a camera wählen Sie mit Game Capture HD 60S die Saalkamera aus.




Wenn Sie oder weitere Teilnehmer im Raum sich zusätzlich über Laptop in die Session zuschalten möchten, dann ist es notwendig darauf zu achten, dass alle Mikrofone stumm geschaltet sind, um unangenehme Rückkopplungen zu vermeiden.

Hier wäre die Chatfunktion eine zusätzliche Unterstützung, bzw. sinnvoll, dass relevante Beiträge von Teilnehmern aus dem Raum vom Dozenten für die Online Teilnehmer wiederholt werden.


Touchpanel-Ansichten

Projektion



Im Menu Projektion schalten Sie die Projektoren ein.

Zuweisung der Quellen zur Projektion



Im Menu Quellen wählen Sie bitte die jeweilig gewünschte Quelle aus und weisen diese entsprechend einer oder beiden Projektionen durch Auswahl unter Ziele zu. Es können nur Quellen angezeigt werden, bei denen ein Signal (grün) anliegt.
Sie können den Projektoren auch unterschiedliche Quellen zuweisen, sodass Sie auf der einen Projektion zum Beispiel den PC sehen und auf der anderen Ihren angeschlossenen Laptop. Auf dem Monitor sehen Sie immer das Bild des PC- Desktop.


Die Lautstärke der Mikrofone und dem Medienton (PC, Laptop) lässt sich auf jeder aufgerufenen Menüseite im unteren Bereich des Touchpanels regeln.

Videokonferenz Ein / Aus



Im Menu Videokonferenz schalten Sie mit Videokonferenz Ein die Hauptprojektion ein, die Quelle PC wird zugewiesen und die Kamera dreht sich zum Raum. Zum Beenden wählen Sie Videokonferenz Aus.

Rekorder (Aufnahme Layout und Bedienung)




Im Menu Recorder wählen Sie rechts das gewünschte Layout aus und bedienen den Rekorder links mit Start für die Aufnahme, Pause für eine Unterbrechung bzw. Stoppen zum Beenden der Aufnahme.


Hinweis

Bitte für Kameraaufnahme IMMER auch den PC starten, sonst wird die Kamera nicht aufgezeichnet!

Touchpanel-Optionen




Raumfunktion Jalousie



Raumfunktion Licht



Infoseite



Startseite mit Sprachauswahl

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert: 7. September 2026