Gebäude Schloss Ost Raum O128

Übersicht Medientechnik

UNIT UNIVERSITÄTS-IT MANNHEIM



Raumansicht nach vorne.

Raum-Info

- Kleiner Besprechungsraum mit loser Bestuhlung
- 22 Sitzplätze
- Fläche: 40,58 m²
- 1. OG
- HDMI- und VGA- Anschlüsse
- WLAN verfügbar



Ansicht nach hinten

Bedienungsanleitung wie sie auch oberhalb des
Tastenbedienfelds im Brüstungskanal vorzufinden ist



Ansicht Bedienelemente im Kabelkanal mit Lautsprecher ein/aus,
Leinwand Auf/Ab sowie Tastenbedien- und Anschlussfeld





Ansicht Bedienelemente im Kabelkanal

HDMI VGA Klinke

UNIVERSITÄT MANNHEIM

Gebäude Schloss Raum O 128

Anleitung Medientechnik

Die Bedienung des Projektors erfolgt über das Bedienfeld im Kabelkanal an der Wand rechts zur Leinwand.

Der Anschluss ihres Endgeräts an den Beamer erfolgt über das vorhandene VGA- oder eigens mitgebrachtes HDMI-Kabel.





Beamer ON/OFF
Quellenauswahl

HDMI VGA Klinke

Projektor

Der Projektor wird mit den Tasten Beamer ON und Beamer OFF ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

Nach dem jeweiligen Tastendruck blinkt der Knopf für ca. 10 Sekunden und signalisiert die Aufwärm- bzw. Abkühlphase. Während dieser Zeit kann keine weitere Taste gedrückt werden.

Laptop Anschluss

Um Ihr Gerät (Notebook/Tablet ggfls. mit Adapter) anzuschließen stehen ein HDMI- und VGA-Anschluss zur Verfügung. Je nach verwendetem Anschluss, wählen Sie HDMI oder Laptop auf dem Bedienfeld.

Ausgang am Notebook aktivieren	WIN: Windows + P > Duplizieren oder Erweitern MAC: Einstellungen > Displays > Spiegeln oder Erweitern

Audio

Die Regelung der Lautstärke erfolgt über Ihr angeschlossenes Gerät. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher links im Kabelkanal eingeschaltet sind.

Nach der Präsentation

Bitte den Projektor ausschalten. Beim Verlassen des Raumes auch das Licht ausschalten. Danke!

Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht?
Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001**
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den IT-Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

Für Probleme mit der Raumtechnik (Heizung, Lüftung, Licht, Steckdosen, Fenster) sind die Hausmeister zuständig. Kontaktieren Sie bitte die Pforte (24/7): **0621-181-1110**

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert: 21. Mai 2026