Gebäude Schloss West Raum W 017

Übersicht Medientechnik


UNIT UNIVERSITÄTS-IT MANNHEIM



Raumansicht nach vorne.

Raum-Info

- Kleiner Seminarraum mit loser Bestuhlung
- 21 Sitzplätze
- Fläche: 49,20 m^2
- Fensterfront Nord-Nord-Ostseite
- EG
- HDMI- und USB-C Anschlüsse
- LAN/WLAN verfügbar




Ansicht nach hinten

Bedienungsanleitung wie sie auch auf dem Dozententisch vorzufinden ist



Ansicht Dozententisch





Beamer An/Aus
Lautstärkeregelung
Quellenauswahl

HDMI USB-C LAN

Gebäude Schloss West Raum 017

Anleitung Medientechnik

Die Bedienung des Projektors erfolgt über das Bedienfeld auf dem Pult.

Der Anschluss ihres Endgeräts an den Beamer erfolgt über die Kabel auf dem Pult.





Beamer ON/OFF
Lautstärkeregelung
Quellenauswahl

HDMI USB-C LAN

Projektor

Der Projektor wird mit den Tasten Beamer ON und Beamer OFF ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

Nach dem jeweiligen Tastendruck blinkt der Knopf für ca. 10 Sekunden und signalisiert die Aufwärm- bzw. Abkühlphase. Während dieser Zeit kann keine weitere Taste gedrückt werden.

Laptop Anschluss

Um Ihr Gerät (Notebook/Tablet ggfls. mit Adapter) anzuschließen stehen ein HDMI- und USB-C-Anschluss zur Verfügung. Je nach verwendetem Anschluss, wählen Sie HDMI oder USB-C auf dem Bedienfeld.

Ausgang am Notebook aktivieren	WIN: Windows + P > Duplizieren oder Erweitern MAC: Einstellungen > Displays > Spiegeln oder Erweitern

Audio

Die Regelung der Lautstärke erfolgt über die Tasten VOL + / VOL - am Bedienfeld. Die Lautsprecher müssen vorab über den Schalter unterhalb der Lichtschalter am Eingang eingeschaltet werden. Der Ton wird automatisch über den HDMI- oder USB-C Anschluss mit übertragen.

Nach der Präsentation

Bitte den Projektor ausschalten. Beim Verlassen des Raumes auch das Licht ausschalten. Danke!

Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht?
Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001**
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den IT-Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

Für Probleme mit der Raumtechnik (Heizung, Lüftung, Licht, Steckdosen, Fenster) sind die Hausmeister zuständig. Kontaktieren Sie bitte die Pforte (24/7): **0621-181-1110**

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert: 29. Mai 2026