Gebäude WBP A1-01-08

Übersicht Medientechnik

UNIT UNIVERSITÄTS-IT MANNHEIM



Raumansicht nach vorne.

Raum-Info

- Kleiner Seminarraum mit loser Bestuhlung
- 29 Sitzplätze
- Fläche: 56,99 m²
- Fensterfront Süd-Ostseite
- 1.OG, Fahrstuhl vorhanden
- HDMI- und USB-C Anschlüsse
- LAN/WLAN verfügbar



Ansicht nach hinten

Bedienungsanleitung wie sie auch auf dem Dozententisch vorzufinden ist



Pultansicht





Beamer An/Aus
Quellenauswahl
Lautstärkeregelung

HDMI

USB-C

LAN

Gebäude Willy-Brandt-Platz 1-3, Raum A1.01-08

Anleitung Medientechnik

Die Bedienung des Projektors erfolgt über das Bedienfeld rechts auf dem Pult.

Der Anschluss ihres Endgeräts an den Beamer erfolgt über die Kabel auf dem Pult.





Beamer An/Aus
Quellenauswahl
Lautstärkeregelung

HDMI USB-C LAN

Projektor

Der Projektor wird mit den Tasten Beamer ON und Beamer OFF ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

Nach dem jeweiligen Tastendruck blinkt der Knopf für ca. 10 Sekunden und signalisiert die Aufwärm- bzw. Abkühlphase. Während dieser Zeit kann keine weitere Taste gedrückt werden.

Laptop Anschluss

Um Ihr Gerät (Notebook/Tablet ggfls. mit Adapter) anzuschließen stehen ein HDMI- und USB-C-Anschluss zur Verfügung. Je nach verwendetem Anschluss, wählen Sie HDMI oder USB-C auf dem Bedienfeld.

Ausgang am Notebook aktivieren	WIN: Windows + P > Duplizieren oder Erweitern MAC: Einstellungen > Displays > Spiegeln oder Erweitern

Audio

Für die Tonwiedergabe ist der Raum mit Lautsprechern ausgestattet. Die Regelung der Lautstärke erfolgt über den Drehknopf am Bedienfeld. Der Ton wird automatisch über den HDMI- oder USB-C Anschluss mit übertragen.

Nach der Präsentation

Bitte den Projektor ausschalten . Beim Verlassen des Raumes auch das Licht ausschalten. Danke!

Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht?
Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001**
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den IT-Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

Für Probleme mit der Raumtechnik (Heizung, Lüftung, Licht, Steckdosen, Fenster) sind die Hausmeister zuständig. Kontaktieren Sie bitte die Pforte (24/7): **0621-181-1110**

© Universität Mannheim | Zuletzt aktualisiert: 19. Mai 2026